

[Купить Журнал учета изготовления съемных грузозахватных приспособлений и тары](#)

ЖУРНАЛ

УЧЕТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

СЪЕМНЫХ ГРУЗОЗАХВАТНЫХ

ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ТАРЫ

ЦентрИнформ

ЦентрМаг

(наименование организации)

ЖУРНАЛ

УЧЕТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЪЕМНЫХ ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ТАРЫ

Начат «__» _____ 20__ г.

Окончен «__» _____ 20__ г.

[illegible]

[illegible]

В процессе эксплуатации съемные грузозахватные приспособления и тара должны подвергаться периодическому осмотру:

- а) траверсы, клещи и другие захваты, а также тара каждый месяц;
 - б) стропы (за исключением редко используемых) — каждые 10 дней.
- Редко используемые стропы должны осматриваться перед выдачей их в работу.
- Нормы браковки стальных канатов

Стропы из канатов двойной свивки	Число проволок в наружных рядах	Число видимых обрывов проволок на участке канатного стропа длиной	
		6 диаметров	30 диаметров
	12 К п < 140	6	11
	181 < п < 200	8	16

Примечания:

1. При наличии у каната поверхностного износа или коррозии число обрывов на шаге свивки должно быть уменьшено в соответствии с нормами браковки каната в зависимости от поверхностного износа или коррозии.
2. При износе или коррозии, достигших 40% и более первоначального диаметра проволок, канат должен быть забракован.
3. Канаты не должны допускаться к дальнейшей работе при обнаружении:
 - выдавливания сердечника;
 - вылавливания или расслоения прядей;
 - раздавленных участков каната;
 - перекручиваний;
 - заломов;
 - перегибов;
 - повреждений в результате температурных воздействий или электрического дугового разряда.

В журнале прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью _____ листов
« ____ » _____ 20__ г.
Ф.И.О., должность, подпись _____

М.П.